

MONTAGEHANDLEIDING BANNERS

Doek

De maximale oppervlakte van het doek is 4 m² (i.v.m. windkrachtberekening).

Voor zowel de Spacer als de Triton dient er aan beide uiteinden van het doek een zoom gestikt of geseald te worden van 40 mm (inwendig).

Bij de bannersteunen zijn aluminium strips bijgeleverd ter versteviging.


Door de strip in de zoom te schuiven kunnen de gaten (8 mm) eenvoudig worden overgenomen.

Bij steunbreedte 1000 mm adviseren wij een doekbreedte van 800 mm, bij steunbreedte 800 mm een doekbreedte van 600 mm en bij de steunbreedte 600 mm een doekbreedte van 400 mm.

Montage

- Bepaal de exacte positie waar de banner wordt gemonteerd.
Teken één van de bovenste gaten van de bovenste bannersteun af.
Boor het gat en bout deze vervolgens handvast.
- Stel de steun verder af door boven op de voetplaat een waterpas te leggen en boor de overige 2 gaten.
- Plaats de waterpas op de steun en controleer of de ondergrond uitgevuld moet worden.
- Bevestig het doek aan de bovenste veren en rol het doek geheel uit, waarna de onderste steun aan het doek gehangen wordt.
- Door het eigen gewicht hangt het doek met steun vanzelf waterpas.
Trek het doek strak en teken het bovenste gat af; deze alvast boren en vastbouten.
- Stel de voetplaat verder waterpas af en boor de onderste 2 gaten.
- Controleer of ook hier de ondergrond uitgevuld dient te worden en bout de voetplaat vast.

Spacer



Triton

